

L E D照明器具：スポットライト TRIMONE MINI (トリムワンミニ)	
BSL-5103(N/M/W/X)(W/B)-(27/30)	
この取扱説明書をご使用になる前に必ずお読みの上、正しくお使いください。 ライティングダクトの取付工事は、必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。この取扱説明書を大切に保管して、器具お手入れの際にご利用ください。	
お客様へ	
工事店様へ	工事終了後、この取扱説明書を保守の為、お客様に必ずお渡しください。

⚠ 警告

取扱説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因になる危険を示します。

🚫 禁止

🛑 厳守

❶ 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると 火災・感電・落下の原因となります。

❷ 取付け及び作業は、必ずライティングダクトの電源を切ってください。
感電・落下の原因となります。

🚫 高温や密閉された状態で使用しないでください。
熱の為、変形や破損、発火・火災の原因となります。

🚫 器具の改造、構成部品の交換をしないでください。
火災・感電・漏電・落下の原因となります。

🚫 温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）やエアコンの吹出口や湿気を発生させる物の近くに設置しないでください。火災の原因となります。

🚫 表示された電源電圧は、定格電圧（100V±6%）以外の電源で使用しないでください。
感電・漏電・火災の原因となります。

🚫 天井面取付けのライティングダクト専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井に取付けているライティングダクトには、取付けしないでください。壁面・床面でのご使用もできません。落下・火災・漏電の原因となります。

❶ 器具と被照射面は、0.15m以上離してください。指定距離より近いと被照射面の 変色・火災の原因となります。

🚫 一般屋内専用器具です。屋外や浴室など湿気が多い場所では使用しないでください。感電や漏電の原因となります。

❶ LED光源は、可視光・紫外線・赤外線が出ますので、照射される物によっては褪色や劣化を起こす場合があります。

🚫 調光器（ライトコントロール）は、L E D用調光器（T L C-0005）をご使用ください。その他の調光器を使用した場合、破損・不点灯・発火の原因となります。

🚫 調光器の最大容量を超える台数の取付けはしないでください。最大の容量を超えると、火災の原因となります。

被照射物

近接照射限度距離

(0.15m)

○

天井面

✕

傾斜天井面

✕

壁面

✕

床面

ライティングダクトの取付け方向

⚠ 注意

取扱説明書中の「注意」は、物損及び人が傷害を負う原因になる危険を示します。

🚫 禁止

🛑 厳守

🚫 直射日光のあたる場所、湿度の高い場所、振動のある場所、雨の吹込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下・サビの原因となります。

🚫 周囲温度は、5℃～ 35℃以外では使用しないでください。火災又はLED短寿命の原因となります。

❶ 取付面がクロス張りの場合、接着剤が十分に乾燥してから器具を取り付けてください。サビや変色の原因となります。

🚫 LED光源を直視しないでください。目を傷める恐れがあります。十分にご注意ください。

🚫 器具に過度な力を加えないでください。過剰な力の加わる恐れのある個所には取り付けしないでください。器具破損の原因となります。

※ L E D照明器具の明るさが70%になるまでの光束維持時間は、平均約40000時間です。
※ L E Dにはバラつきがある為、同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※ L E D光源単体では交換できません。交換の際は器具ごと交換してください。
※ 器具と被照射面は近接照射限度距離以上離してください。照射距離が近いときや被照射面によっては、光ムラが気になることがあります。ご了承ください。

■器具型番表

型 番	配光 (照度角)	本体色	色温度	近接照射 距離限度	定格電圧	消費 電力	専用 調光器
BSL-5103(N/M/W/X) (W/B) - (27/30)	狭角：N(15°) 中角：M(20°) 広角：W(28°) 超広角：X(45°)	W：白色 B：黒色	電球色／ 27：2700K 電球色／ 30：3000K	0.15m	100V	8.7W	TLC-0005

■各部の名称〔図は一部を省略抽象化した図です〕

■取り付ける前にご確認ください。

- ❶ 器具重量、保守点検の際にかかる力に十分耐えるよう取付部の強度を確保して器具を取り付けて使用してください。不備があると、落下の原因となります。
- 🚫 ロックウール等の柔らかい天井には、器具を取り付けしないでください。天井破損・器具落下の原因となります。
- ❶ この器具は被照射面までの距離が決まっています。被照射までの距離を指定の距離 0.15m 以上離して設置してください。不備があると、過熱による火災の原因となります。

■取付け・取り外し方法

※ライティングダクトには方向性（片側に出っ張り）がありますが、この器具はどの向きでも取付け可能です。

⚠ 厳守 着脱時は必ず電源を切ってください。感電・落下の原因となります。

- 電源プラグをライティングダクトの出っ張り部分に合わせて差し込み、2つのレバーを水平方向に90°回転させ器具を取付けてください。

⚠ 注意 プラグ部分がライティングダクトに確実にはまっていることを確認してください。

- 灯体の照射角度の調整
アームの電源プラグ側は390°の水平回転、灯体側は140°の首振り回転が可能です。照射位置を調整後、ライティングダクトの電源を入れ、点灯させてください。

- 取り外し
2つのレバーをライティングダクトと平行になるように90°回転させると取り外すことができます。

⚠ 注意 照射角度の調整や器具取り外しの際は、下記に十分に注意してください。
・点灯中や消灯直後の灯体は高温になりますので、素手で触らないでください。消灯後10分以上経過してから作業してください。
・ぬれた手で触らないでください。感電・やけどの原因となります。
・取り外す際には電源プラグを支え持ちながら、レバーを回してください。電源プラグを支えずにレバーのみを操作すると灯体が落下します。